



AR DRIVE IN

ESTANTERÍA COMPACTA

(DRIVE IN / THROUGH)

AR DRIVE IN | ESTANTERÍA COMPACTA

El sistema de almacenaje compacto es la solución óptima para el almacenamiento de productos homogéneos con gran cantidad de unidades de carga por referencia.

AR DRIVE IN es una estantería de alta densidad de almacenaje para paletas diseñado para aprovechar al máximo el

espacio y la altura disponibles minimizando los pasillos de trabajo de la carretilla.

Este sistema resulta apropiado cuando el problema de espacio es más importante que el de selectividad de las cargas almacenadas.

▶ MÁXIMO APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO

PRODUCTO HOMOGÉNEO

BAJA ROTACIÓN




VENTAJAS

- El rendimiento que se obtiene con este sistema es máximo y la rentabilización del espacio puede superar el 80 % del total disponible.
- Permite una gestión logística muy ordenada, con un control total sobre los inventarios y el flujo de circulación y servicio.
- Su diseño permite una rápida re-configuración de la estructura por ampliación o modificación según necesidades sobrevenidas.

- Ideal para almacenar cargas homogéneas cuya rotación no sea un factor determinante.
- Eliminación de pasillos de servicio del sistema de almacenaje en estantería convencional.
- Aprovechamiento máximo del espacio de almacenamiento tanto en superficie como en altura.
- Estructura modular de fácil montaje.
- Permite el paso de las máquinas para su carga.
- Incorpora diversos accesorios para aumentar la seguridad.


Existen dos tipos de almacenamiento para el sistema compacto:

DRIVE-IN (LAST IN FIRST OUT)



El sistema necesita un único pasillo de acceso. La última carga en entrar es la primera en salir.

DRIVE-THROUGH (FIRST IN FIRST OUT)



Esta solución requiere dos accesos, uno a cada lado de la estantería ya que la primera carga en entrar es la primera en salir.



COMPONENTES Y ACCESORIOS

El sistema de almacenaje en estantería compacta AR DRIVE IN está formado por conjuntos de bastidores y/o puntales verticales unidos entre sí formando calles interiores de carga.

Cada calle de carga está dotada de carriles de apoyo a ambos lados, dispuestos en distintos niveles, sobre los que se depositan las paletas. Para la carga y descarga de la estan-

tería la carretilla entra en las calles con la unidad de carga elevada por encima del carril donde va a ser depositada.

Este sistema permite tantas referencias como calles de carga existan. La profundidad y altura dependerá del número de paletas que se quieran almacenar.





AR SHUTTLE



AR DRIVE IN



AR LS



PASILLOS ELEVADOS




ALMACENES AUTOMÁTICOS



BASES MÓVILES



SISTEMA DINÁMICO



ALMACENES AUTOPORTANTES



AR PAL

AR RACKING [Arestant S.A.]

+34 944 317 941



► AR Norte

Head Office y centro tecnológico:
Parque Tecnológico de Bizkaia
Edificio 105 - 1A
48170 Zamudio (Bizkaia) España
Tel. +34 944 317 941
Fax +34 944 317 838

Centro de producción:
Pol. Ind. Montes de Cierzo
Autovía A68, km.86
31500 Tudela (Navarra) España
Tel. +34 948 844 480
Fax +34 948 844 420

► AR Asturias:

Parque Tecnológico de Asturias, 45
Edificio Centro Elena 2 – Planta 3ª Letra C
33428 Llanera (Asturias) España
Tel. +34 985 75 74 44

► AR Centro:

Centro Emp. Best Point, Of. 16 C
Avda. Castilla nº1
28830 San Fernando de Henares
Madrid, España
Tel. +34 918 256 600

► AR Noroeste:

Pol. Ind. Pocomaco,
Parc. C-1 Nave 4, 2º Izq.
15190 A Coruña, España
Tel. +34 981 97 50 90
Fax +34 981 92 32 37

► AR Levante:

C. Emp. Destro, Bloq. A, Of. 107
Parque Tecnológico de Paterna
Ronda Narciso Monturiol nº4
46980 Paterna (Valencia) España
Tel. +34 961 318 324

► AR Noreste:

Centre de Serveis El Pla
Carrer El Pla, 166, oficina D2
Polígon Industrial El Pla
08980 Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona, España
Tel. 93 541 43 26

AR RACKING INTERNACIONAL

► AR UK:

No. 1 Bell Street
Maidenhead SL6 1BU
Tel. +44 (0) 1628 421 825
www.ar-racking.co.uk

► AR France:

43, rue Jean-Pierre Plicque
77124 Villenoy - Paris
Tel. +33 970 912 967
www.ar-racking.fr

► AR Chile:

Calle Puerto Madero 9710
Piso 3º, Oficina A-379
Pudahuel, Santiago de Chile
Tel. +(56 2) 2955 8588
+(56 2) 2955 8328
www.ar-racking.cl

► AR Colombia:

Km 19 Av. Troncal de Occidente
vía Mosquera-Madrid, Bod. 50
Parq. Ind. San Jorge, Mosquera
Tel. +(571) 8939837
+(57) 3123785226
www.ar-racking.co

► AR Alemania:

Vinckeweg 29
47119 Duisburg
www.ar-racking.de

► AR Bélgica:

Bruselas (Bélgica)
Tel. +32 472 06 24 34
www.ar-racking.be

► AR Perú:

Calle Las Orquídeas 585 – Piso 13
Edificio Fibra – San Isidro, Lima
Tel. +51 1 712 3911
www.ar-racking.pe